



Diskette in die Bohrschablone legen...



Bohren...



Kabelbinder durch die Bohrlöcher fädeln...



Fertig!!



Überstehende Ende abzwicken...